



400079

FREIOTHERM-ETL-Terülést segítő

**Termékismertető****Terméktechnológia**

Terülésegítő elektromártólakkokhoz

**Általános terméktulajdonságok****Fajsúly**0,8 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

elméleti

**Tárolhatóság**

kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

**Alkalmazás és feldolgozás****Megjegyzés használat előtt**

Közvetlenül az medencébe nem adagolható be! A jó átkeveredés érdekében a túlfolyóba/duzzasztóba vagy keverőcsőbe adagolja be! Az eljárási utasítások a különböző faktoroktól függenek és ehhez az alkalmazástechnikussal a mindenkori festőbrendezésről való egyeztetés szükséges.

**Hatásidőtartam**

8 óra

**Figyelmeztetés****Munka- és egészségvédelem**

A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

**Vizsgafeltételek**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismerteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.