

**300106****FREIOTHERM-ETL-Agent Cons. 106****Description Produit**

Technologie du produit	Biocide pour Electrophorèse
-------------------------------	-----------------------------

Propriétés générales du produit

Valeur du pH	ca. 3,0	DIN 19260
Densité	0,9 - 1,2 g/cm ³	théorique
Stabilité au stockage	17 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.	

Utilisation et mise en oeuvre

Indication avant l'utilisation	Ajout direct dans la cuve impossible! Pour un mélange efficace, ajout dans le trop-plein/déversoir ou le tube de mélange! La méthode dépend de différents facteurs et, est de ce fait à déterminer en commun pour l'installation avec le service technique respectif.
Quantité rajoutée	0,1 - 0,3 %
Temps d'exposition	mind. 48 heure

Indications

Protection du travail et de la santé	Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.
Conditions d'essai	Toutes les déclarations sont basées Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.